ZEMPER

Fiche technique
EXITALYA

LYE3120LXP3

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions



Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE, ENEC, CIVIL DEFENSE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<3.3W
Consommation mode permanent: 3,3 W
Consommation mode non permanent: 2,5 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 25xLED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 120 lm
Flux lumineux en mode permanent: 70 lm
Batterie: 3.2V-3.0Ah LFP

Classe: II
Mode: -
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 3 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Ambiance
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui
Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,60KG

Courbe photométrique



Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	8,12 m	5,92 m
2,5 m	7,75 m	6,33 m
3,0 m	7,10 m	6,58 m
3,5 m	6,32 m	6,73 m

LYE3120LXP3

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN).
Les luminaires ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente (éclairage de la lentille)
Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
Surface mur
Possibilité de connexion:
Câblage encastré
Distance de visualisation: 25 m

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
État du circuit de charge de la batterie.
État de la batterie (durée)
Fonction d'état d'urgence.
Test d'état
Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .
Test fonctionnel tous les 7 jours.
Test de durée tous les 365 jours.
Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Entrée de télécommande qui permet:
Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
Réinitialisation de l'état du luminaire.

Données générales sur l'enveloppe